




Indhold i kassen



600x1200






600x600 / 600x1200



600x600 / 600x1200

Montage



Vask

Skal panelerne vaskes, er det kun den synlige del (bunden), der skal afmonteres fra det øvrige panel. Værktøj er ikke nødvendigt. Tekstilmaterialet bør vaskes på 40°C jf. vaskeanvisning for materialet.

