



1. Pračka by měla být naplněna pouze z poloviny. Perte opakovaně při 20-40 °C za použití běžného čisticího prostředku, pokaždé po dobu cca. 5-15 minut, dokud voda v pračce nebude zcela čistá.
2. Máchejte v několikrát měněné vodě, která je postupně chlazená.
3. Při předposlední změně vody k máchání může být v případě potřeby přidána desinfekce (chlór). Nepřidávejte změkčovač látky, mohlo by dojít ke sražení látky a vzniku nepříjemného zápachu.
4. Nechat okapat, ždímat při nízkých otáčkách, nebo za vlhka pověsit na šňůru. Doporučeno je nechat okapat, může být použita i sušička při nízké teplotě (max. 60 °C), ale s rizikem sražení látky.

**Poznámka:** Je třeba sejmout z panelu pouze viditelnou část (dno). Není třeba žádných nástrojů